

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: FLYTTBAR ENDEVEGG I BASKET

- Løsne karabinkroker på høyre og venstre side. Bilde 1,2 og 4
- Åpne håndtak på låsebolt på begge sider og trekk de inn mot midten av endeveggen for å løsne boltene. Bilde 5 og 6
- Skyv endeveggen til ønsket posisjon. Bilde 7, 8 og 9
- Skyv låseboltene mot basketens sidevegg slik at de treffer i hull. Bilde 3 og 5
- Lukk håndtak på låsebolt og monter på karabinkrok på begge sider. Bilde 4 og 5
- Sjekk utside av basket på begge sider for å sikre at begge bolter er i låst posisjon. Bilde 3



Endevegg Forside



Endevegg Bakside

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: FLYTTBAR ENDEVEGG I BASKET



Bilde 1: Håndtak høyre side, i låst posisjon med karabinkrok



Bilde 2: Håndtak venstre side, i låst posisjon med karabinkrok



Bilde 3: låsebolt i låst posisjon utside av basket



Bilde 4: Demontering / montering av karabinkrok

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: FLYTTBAR ENDEVEGG I BASKET



Bilde 5:



Bilde 6: Låsehåndtak i åpen side posisjon



Bilde 7: Endevegg løsnet før flytting



Bilde 8: Skyv endevegg til ønsket posisjon

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: FLYTTBAR ENDEVEGG I BASKET



Bilde 9: Endevegg flyttet til ønsket posisjon