

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: GASS FLASKE RACKS

Informasjonen i denne bruksanvisningen må gis til brukere av utstyret.

Dette dokumentet er utstedt i samsvar med kravene i DNV GL 2.7-1 og ISO 10855. Det skisserer vedlikehold og sikker bruk av basketer og er basert på Oil & Gas UK "Best Practice for the Safe Packing & Handling av last til og fra offshore lokasjoner". Den bør leses sammen med instruksjonene for sikker bruk av løfteutstyr.

Denne informasjonen er av generell karakter og dekker bare hovedpoengene for sikker bruk av gassflaske rack. Det kan være nødvendig å supplere denne informasjonen for spesifikke operasjoner.

ALLTID

- Sørg for at operatørene bruker passende personlig verneutstyr (PPE), iht gjeldende krav.
- Sørg for at operatørene er opplært og kompetent.
- Sørg for at farlig gods sendes i samsvar med kravene i ADR, IMDG-koden.

ALDRI

- Aldri bruk utstyr uten å utføre en brukerkontroll før bruk.
- Aldri bruk utstyr som ikke har blitt regelmessig inspisert og sertifisert.
- Aldri bytt løfteutstyr uten godkjenning av en kompetent person.
- Aldri bruk utstyret utenom det tiltenkte formålet.

BRUKERKONTROLL

- Forsikre deg om at dører, hengsler og låsesystem fungerer som de skal og at det ikke er skader.
- Sørg for at lasteramper fungerer som de skal med hengselbolter og låsemekanisme beveger seg fritt og er uskadet.
- Forsikre deg om at festeinnretningene (stang eller jekk) fungerer som de skal med hengsler, pinner osv. og kan bevegges fritt og er uskadede.
- Forsikre deg om at festepunktene er på plass og passer til formålet.
- Forsikre deg om at grating er sikret i sidepaneler.
- Sørg for at skiltet på unit er leselig og viser tilstrekkelig sertifisering.

- Sørg for at sikkerhets-, identifikasjons- og informasjonsmerking er tydelige og lesbare.
- Forsikre deg om at løftesettet er riktig utstyrt med sjakler og splinter og er riktig montert.
- Forsikre deg om at løftesettet er fri for tydelige tegn på skader, f.eks. slitasje, korrosjon, slitasje, kjemisk angrep mekanisk skade.

LOADING & OPERATION

- Åpne dører og sikre dem med T- krok eller karabinkrok.
- Åpne låsesystem på rampen og løft forsiktig ned rampen.
- Påse at det ikke er personer i nærheten som kan komme i klem Last inn gassflaskene mekanisk ved hjelp av gassflaske truck eller tralle når det er mulig.
- Forsikre deg at gassflaskene lagres stående og at de har samme diameter.
- Forsikre deg at lasten er mest mulig i senter ved bruk av låsesystemet.
- Forsikre deg om at lasten er jevnt fordelt på gulv og ikke overstiger nyttelasten til enheten.
- Pass på at flasker uten ventilbeskyttelse er dekket.
- Pass på at flaskene er sikret og at låsepinne er montert rett. Løft opp rampen og sett i låsepinne.
- Lukk døren og påse at låseklo er i lås oppe og nede og sett på karabin kroken.

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: GASS FLASKE RACKS

FLYTTING & TRANSPORT

- Forsikre deg om at alle skilt og merking er på plass og samsvarer med IMDG-koden.
- Forsikre deg om at tak, trucklommer, ramme osv. er fri for fallende gjenstander.
- Forsikre deg om at den totale last (payload) ikke overstiger enhetens maksimale totalvekt (MGW)
- Forsikre deg om at alt løft utføres ved bruk av trucklommene eller påmontert løfteutstyr.
- Løfting må utføres av kompetente personer i samsvar med en gjeldende løfteprosedyre.

VEDLIKEHOLD & INSPEKSJON

Bevegelige deler som hengsler, låsesystem, sjakler osv. må smøres regelmessig for å sikre fri bevegelse og forhindre korrosjon.

Malingsskader må behandles regelmessig for å forhindre korrosjon.

LØFTESETT SKAL SOM MINIMUM KONTROLLERES:

- Grundig kontroll (årlig kontroll) med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll av komponenter og koblingsløkker med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll av kjetting legger med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.

BASKET OG «HALF HEIGHT» CONTAINERE SKAL SOM MINIMUM KONTROLLERES:

- Visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 12 måneder.
- Ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll med intervaller som ikke overstiger 48 måneder.
- Prøvebelastning, ikke-destruktiv (NDE) kontroll og visuell kontroll etter betydelig reparasjon eller modifisering.

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: GASS FLASKE RACKS

GASS FLASKE RACKS

NB. Designet er kanskje ikke fullstendig representativ for selve basketen.

