

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: NETT I CONTAINER

Finn frem containeren du skal bruke. (Bilde 1)

Ta av karabinkrok på dør (Bilde 2 og 3)

Åpne høyre dør først (Bilde 4)

Åpne venstre dør. På innsiden av denne døren henger nett som skal brukes (Bilde 5)

Start med å montere nedre nett ved hjelp av karabinkroker/ nettkrok som festes i containerens nettfester (Bilde 7 – 9)

Stram opp nett ved bruk av jekk til nettet er stramt. (Bilde 10 – 12)

Monter øvre nett på samme måte som nedre nett. (Bilde 14 -19)

Hvis det er heldekkende nett monteres dette på samme måte som de enkle nettene. (Bilde 21)

Lukk venstre dør først før du lukker høyre dør. Sikre dør med karabinkrok (Bilde 1 – 2)

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: NETT I CONTAINER



Bilde 1: Container



Bilde 2: Karabinkrok På Dør



Bilde 3: Karabinkrok Tatt Av



Bilde 4: Dør Åpnet



Bilde 5: Innside Dør Hvor Nett Henger



Bilde 6: Containerdører Åpne

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: NETT I CONTAINER



Bilde 4: Dør Åpnet



Bilde 5: Innside Dør Hvor Nett Henger



Bilde 6: Containerdører Åpne



Bilde 7: Nedre Nett



Bilde 8: Monter Karabinkroker I Fester oppe og Nede i alle Hjørner av Nett



Bilde 9: Nett Festet I Hjørner

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: NETT I CONTAINER



Bilde 10: Bilde av Jekk Til Stramming Av Nett



Bilde 11: Stram Opp Nett



Bilde 12: Nett Strammet Opp og Jekk Lukket



Bilde 13: Nedre Nett Montert og Oppstrammet



Bilde 14: Monter Øvre Nett I Hjørner



Bilde 15: Nærbilde Øvre Nett Før Oppstramming

OPERATIONAL EXCELLENCE

BRUKERVEILEDNING FOR SIKKER BRUK AV: NETT I CONTAINER



Bilde 16: Nærbilde av Karabinkroker Festet I Nettfester



Bilde 17: Stram Opp Jekker på Nett



Bilde 18: Nærbilde av Oppstrammet Nett



Bilde 19: Nærbilde av Nett Oppstrammet Høyre Side



Bilde 20: Nærbilde av Strammer For Nett



Bilde 21: Holdekkende Nett med Strammere. Spennes Opp på Samme Måte Som Delte Nett